

ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

Model/Ref: 092802M



Partnership. Without Limits.

www.lauridsenindustri.com



ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.





Questa elettrovalvola è costruita in modo tale da poter garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni di pericolo inviate da rivelatori presenza gas (metano, gpl, ossido di carbonio e altri) o termostati di sicurezza, che per la mancanza di tensione in rete (black out).

Per una maggior sicurezza questa elettrovalvola può essere riarmata solo in presenza di tensione in rete e solo quando il rivelatore gas non dia segnalazioni di pericolo.

Alimentando semplicemente la bobina la valvola non apre. Bisogna agire manualmente sul meccanismo di riarmo (vedi paragrafo RIARMO MANUALE).

Omologazione CE secondo EN 161

Conforme Direttiva 90/396/CEE (Direttiva Gas)

Versioni a 6 bar conformi alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED)

Conforme Direttiva 94/9/CE (Direttiva ATEX)

Conforme Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità Elettromagnetica

Conforme Direttiva 73/23/CEE (Bassa Tensione)

- · Impiego:

- Implego:
 gas non aggressivi delle 3 famiglie (gas secchi)
 Attacchi filettati Rp (corpi ottone):
 (DN 15 DN 25) secondo EN 10226
 Attacchi filettati Rp:
 (DN 20 DN 50) secondo EN 10226
 Attacchi filettati Rp:
 (DN 20 DN 50) secondo EN 10226
 Attacchi fingriati PN 16:
 (DN 65 DN 200) secondo ISO 7005
 Tensione di alimentazione:
 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 23 V/50 Hz, 23 V/50 Hz, 23 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Pz, 25 V/50 Hz, 25 V/50 Pz, 25 V/50 Pz,

- Protenza assorbita:
 vedere tabella bobine e connettori

 Pressione max esercizio:
 500 mbar o 6 bar (vedere etichetta prodotto)

 Temperatura ambiente:
 -20 ÷ +60 °C
- Temperatura superficiale max:
 80 °C
 Grado di protezione:
 IP65
- Classe:

- Tempo di chiusura:
 <1 s
 Filtraggio:
 50 µm (su richiesta altre qualità di filtraggio)
 Classe di filtrazione:

G 2 (secondo EN 779)

Bobine: incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°).

Alluminio pressofuso (UNI EN 1706), ottone OT-58 (UNI EN 12164), alluminio 115 (UNI 9002-5), acciaio zincato e acciaio INOX 430 F (UNI EN 10088), gomma antiolio NBR (UNI 7702).

DESCRIPTION

This solenoid valve is made to guarantee the gas interception either for gas detector signals (methane, lpg, carbon monoxide and so on) and safety thermostats, or for an electric black out.

In order to be more reliable this solenoid valve can be reset only when electrically supplied and only if the gas detector doesn't send any danger signal.

Simply powering the coil does not open the valve. The reset mechanism has to be operated by hand (see MANUAL RESET).

EC certified according to EN 161

In conformity with the 90/396/EEC Directive (Gas Directive)

6 bar versions in conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive)

In conformity with the 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

In conformity with the 89/336/EEC Directive (Electromagnetic Compatibility)

In conformity with the 73/23/EEC Directive (Low Voltage)

- Use:
 not aggressive gases of the 3 families (dry gases)
 Threaded connections Rp (brass body):
 (DN 15 + DN 25) according to EN 10226
 Threaded connections Rp:
 (DN 20 + DN 50) according to EN 10226
 Flanged connections PN 16:
 (DN 65 + DN 200) according to ISO 7005
 Power supply voltage:
 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
 Power supply voltage tolerance:
- Hz, 230 V/50-60 Hz

 Power supply voltage tolerance:
 -15% ... +10%

 Power absorption:
 see table

- see table

 Max. working pressure:
 500 mbar or 6 bar (see product label)
 Environment temperature:
 -20 ÷ +60 °C

 Max superficial temperature:
 80 °C

 Protection degree:
 1P65
 Class:

- Class:

- Closing time:
 <1 s
 Filtration:
 50 µm (on request other filtration qualities)
 Filtration class:

G 2 (acording to EN 779)

Coils: poliammidic resin encapsulated with glass fibre, connection type DIN 43650; the insulation class is F (155°) and the enamelled copper wire class is H (180°).

Die-cast aluminium (UNI EN 1706), OT-58 brass (UNI EN 12164), 115 aluminium (UNI 9002-5), galvanized and 430 F stainless steel (UNI EN 10088), NBR rubber (UNI 7702).

DESCRIPTION

Cette électrovanne est construite de telle façon qu'elle garantie l'interception du gaz soit par des signalisations de danger envoyées par des révelateurs de agz (méthane, gpl, oxyde de carbone et autres) ou par des thermostats de sécurité, que par le manque de tension en réseau (black out).

Pour une majeure sécurité cette électrovanne peut être réarmée seulement en présence de tension en réseau et seulement quand le révélateur de gaz ne donne pas de signalisations de danger.

En alimentant simplement la bobine, la vanne ne s'ouvre pas. Il faut agir manuellement sur le mécanisme de réarmement (voir paragraphe RÉARMEMENT MANUEL).

Homologation CE selon EN 161

Conforme à la Directive 90/396/CEE (Directive Gaz)

Versions 6 bar conformes à la Directive 97/23/CE (Directive PED)

Conforme à la Directive 94/9/CE (Directive ATEX)

Conforme à la Directive 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)

Conforme à la Directive 73/23/CEE (Basse Tension)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emploi:
- gaz non agressifs des trois familles (gaz secs)

- gaz non agressifs des trois familles (gaz secs)

 Fixations filetees Rp (corps en lation);

 (DN 15 ÷ DN 25) selon EN 10226

 Fixations filetees Rp:

 (DN 20 ÷ DN 50) selon EN 10226

 Fixations bridees PN 16:

 (DN 65 ÷ DN 200) selon ISO 7005

 Tension d'alimentation:

 12 vdc, 12 v/50 Hz, 24 vdc, 24 v/50 Hz, 110 v/50 Hz, 230 v/50-60 Hz
- Hz, 230 V/50-60 Hz

 Tolérance sur tension d'alimentation:
 -15% ... +10%

 Puissance absorbée:
- voir tableau
- voir tableau
 Pression maximale en exercice:
 500 mbar ou 6 bar (voir étiquette du produit)
 Température ambiante:
 -20 ÷ +60 °C
- -zu ÷ +60 °C

 Température superficielle max: 80 °C

 Degré de protection: IP65
- Classe:
- Groupe:

- Temps de fermeture:
 1 s
 Filtrage:
 50 µm (Sur demande autres qualités de filtrage)
 Classe de filtrage:

G 2 (selon EN 779)

Bobines: encapsulées dans de la résine polyamide contenant des fibres de verre avec fixations de type DIN 43650; la classe d'isolement est la F (155°) et le fil émaillé est en classe H (180°).

MATÉRIELS

Alluminium fondé dans la masse (UNI EN 1706), laiton OT-58 (UNI EN 12164), alluminium 115 (UNI 9002-5), acier zingué et acier INOX 430 F (UNI EN 10088), caoutchou anti-huile NBR (UNI 7702).

DESCRIPCIÓN

Esta electroválvula es construida de manera que se pueda garantizar, con la su seguridad intrínseca, la interceptación de gas tanto por señales de peligro enviados por reveladores presencia gas (metano, gpl.) óxido de carbono y otros) o termóstatos de seguridad, como por la falta de tensión en la red (black out). Para una mayor seguridad esta electroválvula puede ser rearmada manulamente sólo en presencia de tensión en la red y sólo cuando el revelador gas no señala peligro.

(E)

Alimentando simplemente la bobina, la válvula no se abre. Es necesario intervenir manualmente en el mecanismo de reinicialización (véase apartado REARME MANUAL).

Homologación CE según EN 161

Conforme Directiva 90/396/CEE (Directiva Gas)

Versiones 6 bar in conformidad a la Directiva 97/23/CE (Directiva PED)

Conforme Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)

Conforme Directiva 89/336/CEE (Compatibilidad Electromagnética)

Conforme Directiva 73/23/CEE (Baia Tensión)

- · Utilizaciòn:

- Ultilización:
 gases de las 3 familias (secos y no agresivos)
 Conexiones roscadas Rp (cuerpo de latón):
 (DN 15 DN 25) según EN 10226
 Conexiones roscadas Rp:
 (DN 20 DN 50) según EN 10226
 Conexiones de brida PN 16:
 (DN 55 DN 200) según EN 7005
 Tension de alimentación:
 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
 Tolerancia de tensión de alimentación:
- Hz, 230 V/50-60 Hz

 Tolerancia de tensión de alimentación:
 -15% ... +10%

 Potencia absorbida:
- ver tabla
- ver tabla

 Max. presion ejercicio:
 500 mbar o 6 bar (ver etiqueta producto)

 Temperatura ambiente:
 -20 ÷ +60 °C
- Temperatura superficial máxima:
 80 °C
- 80 °C

 Grado de proteccion:
 1P65
- Clase: Grupo:

- 2
 2
 4
 Tiempo de cierre:
 <1 s
 Filtración:
 50 μm (a petición otras clases de filtración)
 Clase de filtración: G 2 (según EN 779)


Bobinas: encapsuladas en resina poliamídica con fibras de vidrio, conexión serie DIN 43650; la clase de aislamiento es F (155°) y la clase del hilo esmaltado es H (180°).

Aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706), latón OT-58 (UNI EN 12164), aluminio 115 (UNI 9002-5), acero inox 430 F (UNI EN 10088), goma antiaceite NBR (UNI 7702).





ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.



corpi in ottone M16/RMO N.C. brass body M16/RMO N.C. corps en laiton M16/RMO N.C. cuerpo de latón M16/RMO N.C.




fig. 1

- Connettore elettrico
 Coperchio
 Otturatore
 Dado autobloccante
 Corpo valvola
 Perno di riarmo
 Coperchio copri-riarmo
 Molla di chiusura
 Viti di fissaggio coperchio
 Nucleo mobile
 Bobina elettrica


- Electrical connector Cover Obturator Self-blocking nut Body of the valve Reset pin Reset cover Closing spring Fixing cover screws Movable plunger Electrical coil

5	 Corps soupape
6	 Pivot de réarmêment
7	 Couvercle couvre-réar
8	 Ressort de fermeture
9	 Vis de fixage couvercle
10) - Nucleo mobile

- Connecteur électrique

- 11 Bobine électrique








fig. 2

- Manopola di riarmo
 Coperchio
 Viti di fissaggio coperchio
 Viti di fissaggio coperchio
 Molla di chiusura
 Corpo valvola
 Bado autobloccante
 Fondello
 Viti di fissaggio fondello
 Organo fitrante
 Rondella di tenuta
 Otturatore
 Coperchio copri-riarmo
 Connettro elettrico
 Bobina elettrica

- Reset handgrip
 Cover fixing screws
 Cover fixing screws
 Closing spring
 Body of the valve
 Self-blocking nut
 Bottom
 Bottom fixing screw
 Filtering organ
 Seal washer
 Obturator
 Central pin
 Reset cover
 Electrical connector
 Electrical conil


- Manette de réarmêment

- Manette de réarmément Couvercle Vis de fixage couvercle Ressort de fermeture Corps soupape Boulon auto-bloquant Basement Vis de fixage basement Composant filtrant Rondelle de tenue Obturateur Pivot central Couvercle couvre-fearm Connecteur électrique Bobine électrique

- ng. Z

 Sotón de rearme

 Tapa
 Tapa
 Tormillos de fijación tapa
 Muelle de cierre
 Cuerpo válvula
 Ucurpo válvula
 Tendillos
 Tendillos de fijación
 Elemento filtrante
 Fondillos de fijación
 Elemento filtrante
 Tormillos de fijación
 Elemento filtrante
 Tormillos de fijación
 Tendillos de estanquidad
 Tormillos de fijación
 Fandillos de estanquidad
 Andreito de estanquidad
 Fandillos de estanquidad
 -



P. max 500 mbar	P. max 6 bar	attacchi	
codice code code código	codice code code código	connections fixations conexiones	
CX11C	CX11C0000	DN 125	
CX12C	CX12C0000	DN 150	
CX13C	CX13C0000	DN 200	




fig. 3 e 4

- 1 Connettore 2 Bobina elettrica 3 Manopola di riarmo 4 Coperchio copri-riarmo 5 Corpo in alluminio

- Electrical connection
 Electrical coil
 Reset handle
 Reset cover
 Aluminium body

fig. 3 et 4


- Connecteur électrique Bobine électrique Manette de réarmêment Couvercle couvre-réarmêment Corns soupage
- fig. 3 y 4
- Conector eléctrico Bobina eléctrica Botón de rearme Tapa cubre-rearme Cuerpo válvula





ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

Diagramma perdite di carico



Capacity diagram
Diagramme pertes de charge Diagrama de caudales (1) 200 300 500 1000 3000 10000 Q (Nm³/h) 2 30 50 100 200 300 500 1000 3000 10000 Q (Nm³/h) 3


1) méthane 2) air 3) gaz de ville 4) gaz liquide

20 30 50 100


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1) methane 2) aire 3) gas de ciudad 4) glp

Dimensioni di ingombro in mm Overall dimensions in mm Mesures d'encombrement en mm Dimensiones en mm							ight ids
P. max 500 mbar codice code code código	P. max 6 bar codice code code código	attacchi connections fixations conexiones	A	В		Kg	
CO02C	CO02C0000	DN 15*	66	13	33	0,6	
CO03C	CO03C0000	DN 20*	66	133		133 0,6	
CO04C	CO04C0000	DN 25*	82	141		0,8	
CM03C	CM03C0000	DN 20	120	155 159		1	
CM04C	CM04C0000	DN 25	120	155 159		1	
CM05C	CM05C0000	DN 32	160	215		2	
CM06C	CM06C0000	DN 40	160	215		2	
CM07C	CM07C0000	DN 50	160	246		2,2	
CX08C	CX08C0000	DN 65	310	355		11,1	
CX09C	CX09C0000	DN 80	310	363		11,4	
CX10C	CX10C0000	DN 100	350	363		15,8 19,2	
CX11C	CX11C0000	DN 125	480	460		30,7	
CX12C	CX12C0000	DN 150	480	460		33,2	
CX13C	CX13C0000	DN 200	600	510		55,4	



200 300 500 1000



INSTALLAZIONE

L'elettrovalvola è conforme alla Direttiva 94/9/CE (denominata Direttiva ATEX 100 a) come apparecchio del gruppo II, categoria 36 e come apparecchio II, categoria 30; come tale è idonea per essere installata nelle zone 2 e 22 come classificate nell'allegato I alla Direttiva 90/02/CF

99/92/CE.
L'elettrovalvola non è idonea per l'utilizzo nelle zone 1 e 21 e, a maggior ragione, nelle zone 0 e 20 come definite nella già citata Direttiva 99/92/CE.

Per determinare la qualifica e l'estensione delle zone pericolose si veda la norma EN 60079-10.

L' apparecchio, se installato e sottoposto a manutenzione L'apparecchio, se installato e sottoposto a manutenzione nel pieno rispetto di tutte le condizioni e istruzioni tecniche riportate nel presente documento, non costituisce fonte di pericoli specifici in particolare, in condizioni di normale funzionamento, non è prevista, da parte dell'elettrovalvola, l'emissione in atmosfera di sostanza infiammabile con modalità tali da originare un'atmosfera esplosiva.



Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni prodotto.

INSTALLATION

The solenoid valve is in conformity with the Directive 94/9/CE (said Directive ATEX 100 a) as device of group II, category 3G and as device of group II, category 3D; for this reason it is suitable to be installed in the zones 2 and 22 as classified in the attachment I to the Directive 90/02/EC

99/92/EC. The solenoid valve is not suitable to be used in zones 1 and 21 and, all the more so, in zones 0 and 20 as classified in the already said Directive 99/92/EC. To determine the qualification and the extension of the dangerous zones, see the norm EN 60079-10.

The device, if installed and serviced respecting all the conditions and the technical instructions of this document, is not source of specific dangers: in particular, during the normal working, is not forecast, by the solenoid valve, the emission in the atmosphere of inflammable substance in way to cause an explosive atmosphere.



INSTALLATION

L'électrovanne est conforme à la Directive 94/9/CE (appelée Directive ATEX 100 a) comme appareil du groupe II, catégorie 3G et comme appareil du groupe II, catégorie 3G et comme appareil du groupe II, catégorie 3D, comme telle le peut être installée dans les zones 2 et 22, comme classée dans l'annexe I de la Directive 99/92/CE. L'électrovanne n'est pas adaptée pour l'utilisation dans les zones 1 et 21 et, encore moins, dans les zones 0 et 20 comme définies dans la Directive 99/92/CE déjà citée. Pour défermiper la nualification et l'extension des zones

Pour déterminer la qualification et l'extension des zones dangereuses, se reporter à la norme EN 60079-10.

L'appareil, s'il est installé et soumis à l'entretien en respectant toutes les conditions et les instructions techniques reportées dans ce document, ne constitue pas une source de dangers spécifiques: en particulier, dans des conditions de fonctionnement normal, il n'est pas prévu que l'électrovanne émette dans l'atmosphère des substances inflammables qui pourraient provoquer une atmosphère explosible.

L' appareil, s'il est installé et soumis à l'entretien

INSTALACIÓN

La electrovávula es conforme a la Directiva 94/9/CE (denominada Directiva ATEX 100 a) como aparato del grupo II, categoria 3G y como aparato del grupo II, categoria 3G; como aparato del grupo II, categoria 3G; como tal, resulta adecuada para su instalación en las zonas 2 y 22, según están clasificadas en el documento adjunto I a la Directiva 99/92/CE. La electroválvula no es adecuada para su utilización en las zonas 1 y 21 y, aún menos, en las zonas 0 y 20, según se definen en la citada Directiva 99/92/CE. Para determinar la calificación y extensión de las zonas peligrosas, ver la norma EN 60079-10.

El aparato, si se instala y somete a mantenimiento respetando todas las condiciones e instrucciones técnicas referidas en el presente documento, no da lugar a riesgos particulares: concretamente, en condiciones de funcionamiento normales, la electroválvula no provoca la emisión a la atmósfera de sustancias inflamables con características tales que puedan provocar

Se recomienda leer atentamente la hoja de instrucciones adjuntas con el producto.



^{* =} corpi in ottone M16/RMO N.C. M16/RMO N.C. brass body corps en laiton M16/RMO N.C. cuerpo de latón M16/RMO N.C.



ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

ATTENZIONE: le operazioni di installazione/ cablaggio/manutenzione de da personale qualificato.

- · E' necessario chiudere il gas prima dell'installazione.
- Verificare che la pressione di linea NON SIA SUPERIORE alla pressione massima dichiarata sull'etichetta del prodotto.
 Normalmente si installano a monte degli organi di regolazione e devono essere installate con la freccia
- (indicata sul corpo dell'apparecchio) rivolta verso
- Possono essere installate anche in posizione verticale senza che ne venga pregiudicato il corretto funzionamento. Non possono essere posizionate capovolte (con la bobina rivolta verso il basso).
- Durante l'installazione evitare che detriti o residui metallici penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio è filettato verificare che la lunghezza del filetto della tubazione non sia eccessiva per non danneggiare il corpo dell'apparecchio in fasse di avvitamento. Non usare la bobina come leva per l'avvitamento ma servirsi dell'apposito utensile.
- Se l'apparecchio è flangiato verificare che le controflange di ingresso e uscita siano perfettamente parallele per evitare di sottopore i al croppo a inutili sforzi meccanici, calcolare inoltre lo spazio per l'inserimento della guarnizione di tenuta. Se a guarnizioni inserite lo spazio rimanente è eccessivo non cercare di colmando stringendo eccessivamente i bulloni dell'apparecchio.
- In ogni caso dopo l'installazione verificare la tenuta dell'impianto

WARNING: all installation/wiring/mair work must be carried out by skilled staff.

- Check that the line pressure **DOES NOT EXCEED** the
- They are normally installed upstream of the regulator devices and must be installed with the arrow (on the body of the device) facing towards the user
- They will function equally effectively if installed vertical.

 They must not be installed upside down (with the coil underneath).
- f the device is threaded check that the pipeline thread is not too long; overlong threads may damage the body of the device when screwed into place. Do not use the coil for leverage when screwing into position; use the appropriate tool.
- If the device is flanged check that the inlet and outlet counterflanges are perfectly parallel to avoid unnecessary mechanical stresses on the body of the device. Also calculate the space needed to fit the device. Also calculate the space needed to fit the seal. If the gap left after the seal is fitted is too wide, do not try to close it by over-tightening the device's bolts.
- Always check that the system is gas-tight after installation

ATTENTION: les opérations d'installation/ câblage/entretien doivent être exécutées par du personnel qualifié.

- Fermer le gaz avant l'installation.
- Vérifier que la pression de ligne NE SOIT PAS SUPÉRIEURE à la pression maximum déclarée sur l'étiquette du produit.
 Normalement on les installe en amont des organes de
- réglage et avec la flèche (indiquée sur le corps de l'appareil) tournée vers l'appareil.
- Elles peuvent aussi être installées en position verticale sans que cela empêche leur fonctionnement correct.
- Elles ne peuvent pas être positionnées retournées (avec la bobine tournée vers le bas). Pendant l'installation, éviter que des détritus ou des résidus métalliques pénètrent dans l'appareil.
- Si l'appareil est fileté, vérifier que le filet de la tuyauterie ne soit pas trop long pour ne pas endommager le corps de l'appareil lors du vissage. Ne pas utiliser la bobine comme levier pour le vissage mais se servir de l'outil approprié.
- Si l'appareil est bridé, vérifier que les contre-brides d'entrée et de sortie soient parfaitement parallèles pour éviter de soumettre le corps à des efforts mécaniques inutiles; par ailleurs, calculer l'espace pour l'introduction du joint d'étanchéité. Si, lorsque les joints sont introduits, l'espace restant est excessif, ne pas essayer de le combler en serrant trop fort les boulons de l'appareil.
- De toute façon, après l'installation vérifier l'étanchéité

ATENCIÓN. Las operaciones de instalación, cableado y mantenimiento deben ser efectuadas por personal cualificado.

- Antes de iniciar las operaciones de instalación es necesario cerrar el gas.
 Verificar que la presión de la línea NO SEA SUPERIOR a la presión máxima indicada en la etiqueta del producto.
- rmalmente deben instalarse en posición previa a los órganos de regulación, con la flecha (que aparece en el cuerpo del aparato) dispuesta hacia el dispositivo utilizador.
- También pueden instalarse en posición vertical, puesto que ello no perjudica su correcto funcionamiento. No deben posicionarse volcadas (con la bobina dispuesta hacia abajo).
- Durante la instalación prestar atención a fin de evitar que detritos o residuos metálicos se introduzcan en
- el aparato, nel caso de aparato roscado será necesario verificar que la longitud de la rosca de la tubería no sea excesiva dado que, durante el enroscado, podría provocar daños en el cuerpo del aparato mismo. La bobina no debe utilizarse como palanca para el enroscado: utilizar para ello la respectiva haceminata.
- herramienta.
 En el caso de aparato embridado, será necesario controlar que las contrabridas de entrada y de salida queden perfectamente paralelas a fin de evitar que el cuerpo quede sometido a fuerzas mecánicas inútiles. Calcular además el espacio para la introdución de la junta de estanqueidad. Si una vez introducióas las juntas el espacio restante es excesivo, no apretar demasiado los pernos del aparato para intentar reducirio.
 De todas formas, verificar la estanqueidad del sistema una vez efectuada la instalación.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Elettrovalvola a riarmo manuale M16/RM N.C. Valvola a strappo SM Filtorregolatore FRG/2MC Manometro

- 5. Rivelatore gas 6. Leva comando a distanza valvola a strappo SM

EXAMPLE OF INSTALLATION

- 1. M16/RM N.C. manual reset solenoid valve 2. SM series jerk handle ON/OFF valve
- FRG/2MC series filter pressure regulator
- Lever for remote SM ON/OFF valve control


EXEMPLE D'INSTALLATION

- Electrovanne à réarmêment manuel M16/RM N.C.
 Soupape à déchirement SM
 Soupape à déchirement SM
 Ale Manuel Manue

- Révélateur de gaz
- Revelateur de gaz
 Levier de commande à distance soupape à déchirement SM

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

- 1. Electroválvula a rearme manual M16/RM N.C. 2. Válvula de corte SM
- Filtroregulador FRG/2MC
 Manómetro
- Revelador gas
- Revelador gas
 Revelad



COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Prima di effettuare connessioni elettriche verificare che
- Frima di effettuale connessioni elettricie Verinicare che la tensione di rete corrisponda con la tensione di alimentazione indicata sull'étichetta del prodotto.
 Scollegare l'alimentazione prima di procedere al cablaggio.
 Cablareil connettore con cavo tipo HOSRN-F 3X0,75mm², Ø esterno da 6,2 a 8,1 mm avendo cura di assicurare il grado 1P65 del prodotto.
 Nel cablare il connettore usare gli appositi terminali per cravi.
- per cavi.

 Collegare all'alimentazione i morsetti 1 e 2 e il cavo di

terra al morsetto = . La bobina è idonea anche per alimentazione permanente. E' consigliabile evitare il contatto a mani nude con la bobina dopo un alimentazione elettrica continua superiore

In caso di manutenzione aspettare il raffreddamento della

ELECTRICAL CONNECTIONS

- Before making electrical connections, check that mains voltage is the same as the power supply voltage stated on the product label. bisconnect the power supply before wiring.
- Wire the connector with H05RN-F 3X0,75mm² cable outside Ø from 6,2 a 8,1 mm, taking care to ensure that the device has IP65 protection.
 Use the cable terminals when wiring the connector.
- ground wire to terminal $\frac{1}{2}$. The coil is also suitable for permanent power supply. The coil should not be touched with bare hands after it has been continuously powered for more than 20 minutes.

Before maintenance work, wait for the coil to cool or use Lors de l'entretien, attendre le refroidissement de la bobine

BRANCHEMENTS ELÉCTRICAS

- Avant d'effectuer les connexions électriques, que la tension de réseau corresponde avec la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette du produit.

 Avant le câblage, interrompre l'alimentation.
- Câbler le connecteur avec un câble type H05RN-F3X0,75mm², Ø extérieur de 6,2 à 8,1mm en ayant soin d'assurer le degré IP65 du produit.
 Pour câbler le connecteur, utiliser les bornes spéciales
- pour câbles.

 Connect the power supply to terminals 1 and 2 and the
 Connecter à l'alimentation les bornes 1 et 2 et le câble
 - de terre à la borne \(\preceq La bobine est également appropriée pour une alimentation permanente. Il est conseillé d'éviter le contact à mains nues permanente. Il est conseillé d'éviter le contact à mains nues avec la bobine après une alimentation électrique continue

supérieure à 20 minutes

CONEXIONES ÉLECTRIQUES

- que la tensión de red corresponda a la tensión de alimentación indicada en la etiqueta del producto. Desconectar la alimentación antes de efectuar el cableado.
- catilieatol. Cablear el conector mediante cable de tipo H05RN-F 3X0,75 mm², Ø externo entre 6,2 v 8,1 mm, prestando atención a fin de garantizar el grado IP65 del producto. Al efectuar el cableado del conector utilizar los respectivos
- terminales para cables. Conectar la alimentación a los bornes 1 y 2 y el cable
- de tierra al borne \(\preceq de tierra al torrie = . .

 La bobina también es adecuada para alimentación permanente. Evitese el contacto de las manos desnudas con la bobina después de una alimentación eléctrica continua superior a 20 minutos.

Para efectuar tareas de mantenimiento esperar el enfriamiento de la bobina o usar medios adecuados de





ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

RIARMO MANUALE

 $\begin{array}{ll} \textbf{DN 15} \div \textbf{DN 50} \text{ (vedere fig. 1): premere a fondo il perno di riarmo (6) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola fino ad avvenuto aggiancio* \end{array}$

DN 65 + DN 100 (vedere fig. 2): ruotare leggermente in senso orario, con una chiave commerciale da 32 mm, la manopola di riarmo (1) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibiro di pressione tra monte e valle della valvola. Successivamente ruotare fino a fine corsa, sempre in senso orario, la manopola di riarmo (1) fino ad avvenuto aggancio *

DN 125 ÷ DN 200 (vedere fig. 3 e 4): ruotare leggermente in senso orario, con una chiave commerciale da 32 mm, la manopola di riarmo (3) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola. Successivamente ruotare fino a fine corsa, sempre in senso orario, la manopola di riarmo (3) fino ad avvenuto aggancio *

* riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

In ogni caso prima di effettuare verifiche interne accertarsi che:

l'apparecchio non sia alimentato elettricamente
 all'interno dell'apparecchio non vi sia gas in pressione

DN 15 ÷ DN 50 (vedere fig. 1): con un cacciavite svitare le viti di fissaggio (9) e con molta attenzione sfilare li coperchio (2) dal corpo valvola (5), quindi controllare l'otturatore e se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (3). Successivamente pulire o soffiare il filtro (16) o se necessario sostituirlo (per il posizionamento vedere fig. 5); quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

DN 65 ÷ DN 150 (vedere fig. 2): con un cacciavite svitare le viti di fissaggio (3) e con molta attenzione sfilare il coperchio (2) dal corpo valvola (5), quindi controllare l'Otturatore (11) e se necessario sostiture l'organo di tenuta in gomma (10). Successivamente pulire o soffiare il tenuta in gomina (10). Successivamente pulire o somare il filtro (9) o se necessario sostituirlo (per il posizionamento vedere fig. 5 e 6); quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

DN 200: non è previsto alcun tipo di manutenzione.



Le suddette operazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.

VISTA: CORPO VALVOLA SENZA COPERCHIO

PER INSERIRE LA RETE:

Posizionarla come in figura facendo attenzione a rispettare le guide sulla circonferenza interna del corpo valvola e bloccarla con le tre viti apposite (M3x10).

PER INSERIRE L'ORGANO FILTRANTE:

Posizionarlo come in figura facendo attenzione ad inserirlo all'interno delle guide (17).

MANUAL RESET

DN 15 \div DN 50 (see fig. 1): push the reset handgrip (6) and wait for an istant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve up to the hooking *

DN 65 ÷ DN 100 (see fig. 2): by a 32 mm commercial key turn slightly clockwise the reset handgrip (1) and wait for an istant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve. Then turn to the end clockwise the reset handgrip (1) up to the hooking *

DN 125 ÷ DN 200 (see fig. 3 and 4): by a 32 mm commercial key turn slightly clockwise the reset handgrip (3) and wait for an istant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve. Then turn to the end clockwise the reset handgrip (3) up to the hooking

 $\mbox{*}$ rescrew in the original position the protective small cap and possibly seal it in that position.

In all cases, before performing any internal checks make Avant de faire des vérifications internes, s'assurer: sure that:

1. the power supply to the device is disconnected 2. there is no pressurised gas inside the device

DN 15 ÷ DN 50 (see fig. 1): unscrew by a screwdriver the fixing screws (**9**) and, with care, take the cover (**2**) off the body (**5**) of the valve, then control the obturator and if it is necessary change the rubber made seal component (**3**). Then clean or blow the filter (**16**) or change it if necessary (for the correct position see fig. 5); then assemble doing backward the same operation.

DN 65 ÷ DN 150 (see fig. 2): unscrew by a screwdriver the fixing screws (3) and, with care, take the cover (2) off the body (5) of the valve, then control the obturator (11) and if it is necessary change the rubber made seal component (10). Then clean or blow the filter (9) or change it if necessary (for the correct position see fig. 5 and 6); then assemble doing backward the same operation.

DN 200: it is not necessary any type of servicing.



The above-said operations must be carried out only by qualified technicians.

VIEW: BODY OF THE VALVE WITHOUT COVER

Position it as in the figure taking care to respect the guides in the internal circumference of the body valve and fix it by the three special screws (M3x10).

TO INSERT THE FILTERING ORGAN:

Position it as in the figure taking care to put it inside the guides (17).

REARMÊMENT MANUEL

DN 15 ÷ DN 50 (voir fig. 1): appuyer à fond le pivot de réarmêment (6) et attendre quelques instants qui se produise l'équilibre de pression entre le haut et le bas jusqu'à l'accrochage *

DN 65 ÷ DN 100 (voir fig. 2): tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une dé commerciale de 32 mm, la manette de réarmément (1) et attendre quelques instants que l'équillbre de pression entre le haut et le bas de la soupape se fasse. Successivement tourner jusqu'à la fin de course, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, la manette de réarmément (1) jusqu'à l'accrochage *

DN 125 ÷ DN 200 (voir fig. 3 et 4): tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une décommerciale de 32 mm, la manette de réarmêment (3) et attendre quelques instants que l'équilibre de pression entre le haut et le bas de la soupape se fasse. Successivement tourner jusqu'à la fin de course, toujours dans le sens des alguilles d'une montre, la manette de réarmêment (3) jusqu'à l'accrochage *

* revisser dans la position initiale le petit ouvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.

1. que l'appareil n'est pas alimenté électriquement 2. qu'il n'y ait pas de gaz sous pression dans l'appareil

DN 15 + DN 50 (voir fig. 1): avec un tourne-vic dévisser les vis de fixage (9) et en faisant très atttention enlever le couvercle (2) du corps de la soupape (5), ensuite contrôler l'obturateur et si nécessaire substituer le composant de tenue en caoutchou (3). Successivement nettoyer ou souffler sur le filtre (16) ou si nécessaire le substituer (pour le positionnement voir page successive fig. 5); ensuite pocéder au remontage en faisant les opérations inverses.

DN 65 ÷ DN 150 (voir fig. 2): avec un tourne-vis dévisser les vis de fixage (3) et en faisant très attention enlever le couvercle (2) du corps de la soupape (5), ensuite contrôler l'obturateur (11) et si nécessaire substituer le composant de tenue en caoutchou (10). Successivement nettoyer ou souffler sur le filtre (9) ou si nécessaire le substituer (pour le positionnement voir page successive fig. 5 et 6); ensuite pocéder au remontage en faisant les opérations; inverses

DN 200: aucun type de manutention n'est prévu.

Les opérations mentionnees d'account doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés. Les opérations mentionnées ci-dessus

VUE: CORPS SOUPAPE SANS COUVERCLE

POUR INSERER LE RESEAU:

Le positionner comme dans la figure en faisant attention à respecter les guides sur la circonférence interne du corps de la soupape et le bloquer avec les trois vis spéciales (M3x10).

POUR INSERER LE COMPOSANT FILTRANT:

Le positionner comme dans la figure en faisant attention à l'insérer à l'intérieur des guides spéciaux ($\bf 17$).

REARME MANUAL

Para rearmar la electroválvula, asegurase de que hay presencia de tensión y destornillar completamente la eventual tapa de protección.

DN 15 ÷ DN 50 (ver fig. 1): pulsar a fondo el eje de rearme ($\mathbf{6}$) y esperar unos momentos que haya equilibrio de presión entre río arriba y aguas abajo de la válvula hasta la conexión *

DN 65 ÷ DN 100 (ver fig. 2): girar ligeramente en sentido orario, con una llave comercial 32 mm, el pomo de rearme (1) y esperar unos momentos que haya equilibrio de presión entre río arriba y aguas abajo de la válvula . Luego girar hasta el final de carrera, siempre ens entido orario, el pomo de rearme (1) hasta la conexión **

DN 125 ÷ DN 200 (ver fig. 3 y 4): girar ligeramente en sentido orario, con una llave comercial 32mm, el pomo de rearme (3) y esperar unos momentos que haya equilibrio de presión entre río arriba y aguas abajo de la válvula. Luego girar hasta el final de carrera, siempre ens entido orario,el pomo de rearme (3) hasta la conexión*

* volver a atornillar en la posición original la tapa de proteción y sellarla en aquella posición.

todas formas, antes de efectuar verificaciones ernas, controlar que:

1. el aparato no esté alimentado eléctricamente 2. en su interior no haya gas en presión

DN 15 ÷ DN 50 (ver fig.1); con un desentornillador sacar los tornillos de fijación (9) y con mucho cuidado separar la tapa (2) del cuerpo váhvula (5), controlar el obturador y si es necesario sustituir el elemento de estanquidad en goma (3). Luego limpiar o soplar el filtro (12) o si es necesario sustituir (o grar la posicin ver fig.5); entonces proceder al montaje, realizando el proceso inverso.

DN 65 + DN 150 (ver fig.2): con un desentorniliador sacar los tornillos de fijación (3) de la tapa (2) y con mucho cuidado separarla del cuerpo válvula (5), controlar los obturadores (11) y limpiar o sostituir los órganos de estanquidad de goma (10). Luego controlar el elemento filtrante (9), sopiarlo, limpiarlo con agua y jabón o si es necesario sustituirio (ver fig.5 y 6). Proceder al montaje realizando el proceso inverso.

DN 200: no es previsto algún tipo de mantenimiento.

Las operaciones antes indicadas deben ser ejecutadas únicamente por técnicos cualificados.


VISTA: CUERPO VÁLVULA SIN TAPA

PARA INSERTAR LA RED:

Ponerla como en la figura teniendo cuidado a respetar las guias en la circonferencia interna del cuerpo válvula y bloquearla con los tres apropriados tornillos (M3x10).

PARA INSERTAR EL ELEMENTO FILTRANTE:

Ponerio como en la figura teniendo cuidado a insertarlo dentro la guias $(\mathbf{17})$.







ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

PER INSERIRE L'ORGANO FILTRANTE IN DN 125 - DN 150:


TO INSERT THE FILTERING ORGAN IN DN 125 POUR INSERER LE COMPOSANT FILTRANT DN -DN 150: PARA INSERTAR EL ELEMENTO FILTRANTE EN DN 150: PARA INSERTAR EL ELEMENTO FILTRANTE EN DN 125 - DN 150:

Posizionarlo come in figura, in modo che le apposite alette (18) risultino appoggiate al corpo. Infine rimontare il copperchio facendo attenzione che l'O-Ring sia sistemato nell'apposita cava.

Put it as in figure, so that the special fins (**18**) are leant against the body. So reassemble the cover paying attention that the O-Ring is into the right hole.


Le positionner comme dans la figure, de façon à ce que les clapets spéciaux (**18**) résultent près du corps. Ensuite remonter le couvercle en faisant attention que l'O-Ring soit placé dans le trou spécial.

Ponerlo como en figura, de manera que las apropriadas aletas (18) queden contra el cuerpo. Al final remontar la tapa teniendo cuidado que al O-Ring esté en la apropriada ranura.



Versione con attacchi (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) flangiati Versions (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) with flanged connections Versions avec fixations (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) bridees Versiones con conexiones (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) de brida

Misure di in Overall dim Mesures d'enco Dimensi	Peso Weight Poids Peso			
attacchi connections fixations conexiones	А В		Kg	
DN 25	192	166	3,7	
DN 32	280	215	6,5	
DN 40	280	215	7,2	
DN 50	280	246	9	



Bobine e connettori per elettrovalvole M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. Coils and connectors for M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. solenoid valve Bobines et connecteurs pour électrovannes M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. Bobinas y conectores para electroválvulas M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

Attacchi Connections Fixations Conexiones	Tensione di alimentazione Power supply voltage Tension d'alimentation Alimentación eléctrica	Codice bobina Coil code Code bobine Código bobina	Timbratura bobina Coil stamping Timbrage bobine Timbrado bobina	Codice connettore Connector code Code connecteur Código conector	Potenza assorbita Power absorption Puissance absorbée Potencia absorbida	Resistenza (Ω) Resistance (Ω) Résistance (Ω) Resistencia (Ω)
	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
N.C. N.C. V. v. ito	12 V/50 Hz	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	8 VA	16,8
M16/RMO N.C. DN 15 ÷ DN 25 corpi in ottone brass body corps en laito cuerpo de latón	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
116/RN NN 15 ÷ corpi in brass corps e	24 V/50 Hz	BO-0040	24 V DC R	CN-0050	8 VA	66,8
M16 ON :	110 V/50 Hz	BO-0075	110 V RAC	CN-0045	8 VA	1405
	230 V/50-60 Hz	BO-0050	220 V RAC	CN-0045	9 VA	5330
	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
M16/RM N.C. DN 20 ÷ DN 50	12 V/50 Hz	BO-0030	12 V DC R	CN-0050	8 VA	16,8
Σ <u>0</u>	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
6/R	24 V/50 Hz	BO-0040	24 V DC R	CN-0050	8 VA	66,8
M.	110 V/50 Hz	BO-0075	110 V RAC	CN-0045	8 VA	1405
	230 V/50-60 Hz	BO-0050	220 V RAC	CN-0045	9 VA	5330
	12 Vdc	BO-0275	V 12 DC W18	CN-0010	18 VA	8
ج: ۵	12 V/50 Hz	BO-0275	V 12 DC W18	CN-0050	18 VA	8
A N	24 Vdc	BO-0285	V 24 DC W18	CN-0010	20 VA	28
5/R 5÷	24 V/50 Hz	BO-0285	V 24 DC W18	CN-0050	20 VA	28
M16/RM N.C. DN 65 ÷ DN 200	110 V/50 Hz	BO-0315	V 98 DC W18	CN-0045	24 VA	430
	230 V/50-60 Hz	BO-0325	V 196 DC W 18	CN-0045	18 VA	2110

Tipo connector / Connector type / Type connecteur / Tipo conector

CN-0010 = Normale / Normal / Normal / Normal CN-0045 (230 Vac, 110 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Reddresseur / Retificador CN-0050 (24 Vac, 12 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Reddresseur / Retificador





ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

MICROSWITCH DI SEGNALAZIONE

Queste elettrovalvole possono essere dotate del microswitch indicatore posizione di chiusura.

Questo dispositivo dà la possibilità di controllare anche a distanza (ad esempio tramite un pannello di controllo che fornisce una segnalazione luminosa) se l'elettrovalvola è aperta o chiusa.

aperta o chiusa. Questo accessorio è disponibile di serie sull'elettrovalvola e per le versioni flangiate anche a parte come kit da installare.

Se il microswitch di fine corsa è montato di serie sull'elettrovalvola è già tarato, quindi, per farlo funzionare è sufficiente collegarlo elettricamente.

SEGNALATION MICROSWITCH

These solenoid valves can be equipped by a closed position

This device gives the possibility to check remote (for example by a checking panel that gives a bright signal) if the solenoid valve is open or closed.

This device is available currently on the solenoid valve and for flanged connections is available also as spare part kit to be installed.

If the microswitch is currently assembled on the solenoid valve, it is already setted, in order to have it work it is sufficient to connect it electrically.

SEGNALATION MICROSWITCH

Ces électrovannes peuvent être équipées du minirupteur indicateur de position de fermeture.

Ce dispositif donne la possibilité de contrôler, même à distance (par exemple par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle qui fournit une signalisation lumineuse), si l'électrovanne est ouverte ou fermée.

Lete.Luvvanne est ouverte ou fermée. Cet accessoire est fourni de série sur l'électrovanne et, pour les versions à bride, même sur demande comme kit à installer.

Si le minirupteur de fin de course est monté de série sur l'électrovanne il est déjà taré ; donc, pour le faire fonctionner il suffit de le raccorder électriquement.

MICROINTERRUPTOR DE SEÑALIZACIÓN

Estas electroválvulas pueden estar equipadas con microinterruptor indicador de posición de cierre.

Este dispositivo permite controlar incluso a distancia (por ejemplo mediante un panel de control que lanza una señal luminosa) el hecho de estar la electroválvula abierta o cerrada.

abierta o cerrada. Este accesorio se encuentra disponible de serie en la electroválvula y, para las versiones embridadas, también se encuentra disponible por separado como kit a instalar.

Si el microinterruptor de final de carrera está montado de serie en la electroválvula y ya ha sido calibrado, para hacerlo funcionar basta conectarlo eléctricamente.

fig. 7

- Connettore elettrico

- 5 Corpo valvola 6 Perno di riarmo 7 Manopola copri-riarmo 19 Microswitch 20 Cavi di collegamento

- 1 Manopola di riarmo
 13 Coperchio manopola di riarmo
 14 Comettore elettrico
 15 Bobina elettrica
 15 Microswitch
 20 Cavi di collegamento
 21 Perno microswitch
 22 Staffa di sostegno microswitch
 23 Ghiera eccentrica
 24 Vitti di fissaggio coperchio cilindro
 25 Vitte di fissaggio coperchietto di protezione
 26 Grano di fissaggio ghiera eccentrica
 27 Coperchio cilindro

fig. 7

- Electrical connector
 Body of the valve
 Reset pin
 Cover for reset pin
 Microswitch
 Connecting cables

- Reset handgrip
 Cover reset handgrip
 Electrical connector
 Electrical coll
 Electrical coll
 Microswitch
 Connecting cables
 Microswitch poin
 Eccentric metal ring
 Connectic cover fixing screws
 Protective cap fixing screws
 Fortective cap fixing screw
 Collectic metal ring
 Cover cover fixing screw
 Cover cover fixing screw
 Cover cover fixing screw
 Cover cover fixing screw
 Cover cylinder

fig. 7


- Connecteur électrique
- 5 Corps soupape 6 Pivot de réarmêment 7 Manette couvre-réarmêment 19 Microswitch 20 Câbles de raccordement


- 1 Manette de réarmêment
 13 Protection manette de réarmement
 14 Connecteur électrique
 19 Minirupteur
 19 Minirupteur
 20 Câbles de raccordement
 21 Pivot minirupteur
 23 Bague excentrique
 24 Vis de fixation du couvercle de protection
 25 Vis de fixation du couvercle de protection
 26 Vis sans tête de fixation de la bague excentrique
 27 Couvercle du cylindre


fig. 7

- Conector eléctrico
 Cuerpo válvula
 Eje de rearme
 Pomo cubre-rearme
 Microswitch
 Cables de conexión

- 1 Botón de rearme
 13 Cubierta mando de reinicialización
 14 Conector eléctrico
 15 Bobina eléctrica
 19 Microinterruptor
 20 Cables de conexión
 21 Perno microinterruptor
 22 Estribo de spoprte microinterruptor
 23 Virola excéntrica
 24 Tornillos de fijación topa de protección
 25 Estoja de fijación virola excéntrica
 25 Tornillos de fijación virola excéntrica
 27 Cubierta del cilindro











ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE CHIUSE TIPO M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. NORMALLY-CLOSED MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVANNES NORMALEMENT FERMEES A REARMÊMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C. ELECTROVÁLVULAS NORMALMENTE CERRADAS A REARME MANUAL SERIE M16/RMO N.C. - M16/RM N.C.

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI MICROSWITCH

cavo riero. confune cavo rosso: segnale con microswitch a riposo cavo bianco: segnale con microswitch premuto

se il microswitch viene fornito a parte, per installarlo su un'elettrovalvola già assemblata si deve procedere nel sequente modo

DN 65 ÷ DN 150 (vedere fig. 8):

- · E' necessario chiudere il gas prima dell'installazione.
- 1. con un cacciaspine togliere la spina elastica inserita all'interno della manopola di riarmo (1) e sfilare quet'ultima.
- Inserire la ghiera eccentrica (23) e la manopola (1) in dotazione al kit fissandola inserendo la spina elastica tolta in precedenza.
- 3. Svitare le 2 viti (24) del coperchio (27).
- 4. Fissare al coperchio (27) la staffa di sostegno (22) del microswitch come in fig. 8 utilizzando le 2 viti
- 5. Per la taratura posizionare la ghiera eccentrica (23) in modo tale che a elettrovalvola chiusa il perno del microswitch (19) sia premuto.
- Fissare la ghiera eccentrica (23) in quella posizione per mezzo del grano (26).
- 7. A questo punto il kit è installato. Riarmare e chiudere l'elettrovalvola (togliendo tensione) 2-3 volte per verificare la corretta segnalazione del microswitch.

DN 200 (vedere fig. 9): eseguire le stesse operazioni variando i punti 3 e 4:

- 3. Svitare il dado dove andrà fissata la staffa del microswitch
- 4. Fissare la staffa di sostegno (22) del microswitch riavvitando il dado.

ATTENZIONE: le operazioni suddette devono essere eseguite da personale qualificato.

INSTALLATION AND ELECTRICAL MICROSWITCH CONNECTIONS

black cable: common red cable: signal with microswitch at rest white cable: signal with microswitch pushed

if the microswitch is supplied as spare part kit, in order to install it on a solenoid valve already assembled proceed as follows:

DN 65 ÷ DN 150 (see fig. 8):

- The gas supply must be shut off before installation.
- 1. remove the elastic pin inside the reset handgrip $(\mathbf{1})$ and extract this one.
- sert the eccentric metal ring (23) and the reset handgrip (1) supplied together the kit fixing it inserting the elastic pin removed before.
- 3. Unscrew the 2 screws (24) of the cover (27).
 4. Fix the bracket of the microswitch (22) to the cover (27) as in fig. 8 using the 2 screws (24).
- 5. To set put the eccentric metal ring (23) so that the solenoid valve closed the microswitch pin (19) is pushed.
- 6. Fix the eccentric metal ring (23) in that position by the security dowel (26).
- 7. Now the kit is installed. Reset and close the solenod valve (cutting the tension) 2-3 times to check the right signal of the microswitch.

- 3. Unscrew the nut where microswitch bracket will be
- 4. Fix the microswitch bracket (22) rescrewing the

WARNING: the above said operations must be carried out by skilled staff.

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS DU MINIRUPTEUR

câble rouge: signal avec minirupteur au repos câble blanc: signal avec minirupteur pressé

si le minirupteur est fourni à part, pour l'installer sur une électrovanne déjà assemblée, procéder comme suit:

DN 65 ÷ DN 150 (voir fig. 8):

- · Fermer le gaz avant l'installation.
- 1. avec un chasse-goupilles, enlever la goupille élastique se trouvant à l'intérieur de la manette de réarmement (1) et ôter cette dernière.
- Introduire la bague excentrique (23) et la manette (1) fournie avec le kit en la fixant et en insérant la goupille élastique retirée précédemment.
- 3. Dévisser les 2 vis (24) du couvercle (27).
- Fixer au couvercle (27) l'étrier de support (22) du minirupteur comme sur la fig. 8 en utilisant les 2 vis (24).
- 5. Pour le tarage, positionner la bague excentrique (23) de façon à ce que lorsque l'électrovanne est fermée le pivot du minirupteur (19) soit pressé.
- 6. Fixer la bague excentrique (23) dans cette position à l'aide de la vis sans tête (26).
- 7. Le kit est maintenant installé. Réarmer et fermer l'électrovanne (en interrompant l'alimentation) 2-3 fois pour vérifier la signalisation correcte du minirupteur.

DN 200 (see fig. 9): do the same operations changing points 3 and 4 DN 200 (voir fig. 9): exécuter les mêmes opérations en variant les points 3 et 4 :

- 3. Dévisser l'écrou où sera fixé l'étrier du minirupteur
- Fixer l'étrier de support (22) du minirupteur en revissant l'écrou.

ATTENTION: Les opérations mentionnées ciuessus doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés.

INSTALACIÓN Y CONEXIONES MICROINTERRUPTOR

cable regio. contain cable rojo: señal con microinterruptor no presionado cable blanco: señal con microinterruptor presionado

si el microinterruptor es suministrado por separado, para instalarlo en una electroválvula ya ensamblada se debe proceder de la siguiente forma:

DN 65 ÷ DN 150 (ver fig. 8):

- · Antes de iniciar las operaciones de instalación es
- necesario cerrar el gas.

 1. utilizar un extractor de clavijas para extraer la clavija elástica presente en el mando de reinicialización (1) v desmontar este último.
- Instalar la virola excéntrica (23) y el mando (1) que forman parte del kit; fijar este último introduciendo la clavija elástica anteriormente extraída.
- 3. Desenroscar los dos tornillos (24) de la tapa (27).
- Fijar a la tapa (27) el estribo de soporte (22) del microinterruptor tal como se ilustra en fig. 8 utilizando los dos tornillos (24).
- 5. Para efectuar la calibración, posicionar la virola excéntrica
 (23) de manera tal que con la electroválvula cerrada el perno del microinterruptor (19) quede presionado.
- 6. Fijar la virola excéntrica (23) en esa posición mediante la espiga (26).
- De esta forma el kit queda instalado. Reinicializar y cerrar la electroválvula (interrumpiendo la tensión) 2 ó 3 veces para verificar que la señal del microinterruptor sea correcta.

DN 200 (ver fig. 9); ejecutar las mismas operaciones modificando los puntos 3 y 4:

3. Desenroscar la tuerca en que será fijado el estribo de soporte del microinterruptor, tal como se observa en fig. 9. 4. Fijar el estribo de soporte (22) del microinterruptor reenroscando para ello la tuerca.

ATENCIÓN. Las operaciones antes indicadas deben ser ejecutadas únicamente por técnicos cualificados.

